МОНТАЖ-ЗП

ООО
«МОНТАЖ-ЗП»

Московская обл.,
г.о. Красногорский,
р.п. Нахабино,
ул. Новая, д.11

ОКПД2 25.21.11.150 Группа Ж-24

Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.СЛ37.В.00023/19
№ РОСС RU C-RU.СЛ37.В.00026/19
Действителен с 01.07.2019 по 01.07.2024
Орган по сертификации: «Омскстройсертфикация»

Конвекторы отопительные стальные настенные типа **"УНИВЕРСАЛ"** **Мини КСК 20 МН ниж.** **и Мини КСК 20 СН ниж.** с кожухом (травмобезопасные)

П а с п о р т

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Тел: 8(495) 566-06-33

1. Основные сведения об изделии

Наименование: Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный низкий малой глубины.

1.2 Произведено в России.

1.3 Изготовитель ООО «МОНТАЖ-ЗП».

1.4 Обозначение конвектора «Мини КСК-20».

1.5 Конвектор «Мини КСК-20…» – это базовые модели конвекторов малой и средней глубины для двухтрубной системы отопления, оборудованные присоединительным модулем, для нижнего присоединения с клапаном «КТК-П2.1»(013G1810H), который в свою очередь обеспечивает присоединение к системе отопления и является её частью. Модуль конструктивно выполнен единым целым узлом с нагревательным элементом конвектора.

1.6 Конвектор предназначен для применения в системах водяного отопления промышленных, нежилых, жилых и общественных зданий различного назначения при использовании теплоносителя – воды с температурой до 115 ºС и рабочем давлении до 1,0 МПа, согласно нормам проектирования СП 60.13330.2020 (СНиП 41-01-2003) «Отопление, вентиляция и кондиционирование». В качестве теплоносителя также могут использоваться незамерзающие жидкости, pH которых больше 8,5 (щелочная группа).

1.7 Конвекторы «Мини КСК-20…» изготовлены в соответствии с ГОСТ 31311-2022 (Приборы отопительные. Общие технические условия).

1.8 Конвекторы «Мини КСК-20…» предназначены для применения как в закрытых, так и в открытых системах отопления.

1.9 Долговечность (срок службы), определяемая по ГОСТ Р 27.102-2021– не менее 25-ти условных лет эксплуатации при соблюдении требований, изложенных в разделе «Указание по монтажу и эксплуатации».

1.10 Вид климатического исполнения УХЛ, группа условий эксплуатации 1, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150.

1.11 Характеристики теплоносителя отопительных сетей (воды) должны соответствовать нормам, указанным в СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003). Тепловые сети. Свод правил. (ТКП 45-4.02-182-2009 «Тепловые сети», ТКП 45-4.02-183-2009 «Тепловые пункты»).

Теплоноситель должен иметь следующие основные характеристики:

Водородный показатель 8,5...10,5 pH.

Значение карбонатного индекса $Ик_c$, не более 2… 0,9 мг-экв/дм^3.

Содержание растворенного кислорода, не более 0,02 мг/дм^3.

Общая жесткость, не более 7 мг-экв/дм^3.

Содержание соединений железа, не более 0,5 мг/дм^3.

Содержание нефтепродуктов, не более 1 мг/дм^3.

Несоответствие характеристик теплоносителя указанным требованиям приводит к ускоренной коррозии и может привести к потере его герметичности или засору клапана между седлом клапана и вставкой.

1.12 Отличительными особенностями конвекторов являются:

- сварная прямошовная труба ГОСТ 10704-91, что обеспечивает прочность и устойчивость к перепадам давления;
- развитая система оребрения конвектора, расположенная с оптимальным шагом на сварной прямошовной термообработаной трубе и посадкой пластин с помощью дорнования от 0.3 до 0.5, что обеспечивает высокую теплоотдачу, равномерное распределение теплового потока, и создаёт чувство комфорта;
- оптимальная вместимость по теплоносителю обеспечивает малую инерционность теплообмена;

- наружное и внутреннее покрытие кожуха конвектора и кронштейнов выполнено порошковой краской, остальные элементы грунтовкой ГФ21;
- Качество покрытия поверхностей выполнено в соответствии с ГОСТ 31311-2022 по ГОСТ 9.032;
– метод порошковой окраски позволяет достигнуть высокой механической устойчивости окрашенных поверхностей и позволяет добиться высокой антикоррозийной стойкости с привлекательным внешним видом.
- Покраска нагревательного элемента выполняется грунтовкой ГФ21 методом окунания, что в свою очередь обеспечивает антикоррозионную стойкость поверхности, а в дальнейшем гарантирует качество и долговечность финишной отделки лакокрасочными эмалями.

Порошковое напыление и покраска грунтом проводится согласно требованиям по экологии и безопасно для потребителей.

2. Основные технические данные

2.1 Конвекторы соответствуют требованиям ГОСТ 31311-2022 и изготовлены по технологической документации предприятия-изготовителя в соответствии с рабочими чертежами, утвержденными в установленном порядке.
2.2 Внешний вид конвектора приведен на рисунках 1 и 2.
2.3 Основные технические характеристики изделий приведены в таблице 1 и 2.
2.4 Номинальный тепловой поток определен в соответствии с требованиями ГОСТ 31311-2022 по ГОСТ Р 53583-2011 (Приборы отопительные. Методы испытаний) для нормальных (нормативных) условий: температурном напоре $\Delta T = 70°C$ и расходе теплоносителя (воды) через конвектор M = 0,1 кг/с (360 кг/час), барометрическом давлении B=1013,3 гПа (760 мм.рт.ст.). Показатель степени: для малой глубины «**М**» n=1.4371, а для средней глубины «**С**» n=1,4237, при движении теплоносителя в приборе по схеме «сверху-вниз».

2.5 ***<u>Условное обозначение включает:</u>***

- название «**Конвектор**»;
- условное обозначение конвектора: «**Мини КСК**»;
- диаметр условного прохода труб **20** мм;
- малой «**М**» или средней «**С**» глубины;
- с модулем «**Н**» оснащенным вертикальным клапаном на входе, типа КТК-П2.1 (013G1810H) для двухтрубной системы;
- тип системы отопления двухтрубная «**2**»;
- номинальный тепловой поток, **Вт**;
- вариант обозначения конвектора: «**К**» - только концевой;
- направление теплоносителя в конвекторе «**v**» только «сверху-вниз»;
- присоединение: для патрубков со стороны отопительной системы снизу справа – «**ниж./лев.**», для патрубков с низу слева –«**ниж./прав.**». Без параметров –определяется изготовителем.
- исполнение присоединения на входе-выходе: внутреннее резьбовое G1/2A ISO228/10.

Пример записи условного обозначения изделий при заказе и в прочей документации:

Конвектор «Универсал» Мини КСК 20 МН -2-902 К v ниж./лев. рез.

Название – Конвектор **«Универсал»;**
Условное обозначение – «**Мини КСК**»;
Условный диаметр труб «**20**»;
Тип конвектора «**М**» – малой глубины;
«**Н**» - модуль с прямым терморегулирующим клапаном на входе типа «КТК-П 2.1» (013G1810H) оснащённый краном Маевского (воздухоотводчиком);
Тип системы отопления –«**2**»- (двухтрубная);
«**902**» - тепловой поток в Вт;
Исполнение конвектора – «**К**» концевое;
Направление движения теплоносителя в конвекторе только – «**v**» («сверху-вниз» по умолчанию, можно не указывать с данным модулем присоединения);
Присоединение конвектора нижнее левое – «**ниж./лев**.» ;
Исполнение присоединения на входе-выходе с модуля – «**рез**», (на внутренней резьбе G 1/2 A ISO228/10).

3. Комплектность

3.1 Комплектность определяется условиями поставки, указанными в договоре с потребителем.

3.2 В состав поставки продукции должны входить:
- конвектор в сборе (кожух, два кронштейна, нагреватель с модулем оснащённым клапаном.);

Конвектор может поставляться как в сборе, так и раздельно.

Компоновка при поставке раздельно:
- нагревательный элемент с клапаном, два кронштейна;
- кожух.

Для двухтрубной системы отопления устанавливается клапан «КТК-П2.1» (013G1810H) оснащённый краном Маевского (воздухоотводчиком) с вставкой 013G0394R и колпачком.

-*термостатический элемент 013G7084R* для вставки 013G0394R (двухтрубная система) ***не входит в стандартную комплектацию****, при необходимости заказывается дополнительно*.

- упаковка;

- комплект метизов для крепления ***не входит в стандартную комплектацию,*** *при необходимости заказывается дополнительно*;

- паспорт (допускается 1 на всю партию конвекторов).



Рис. 1 Конвектор «Универсал» Мини КСК-20 СН -2-… К v ниж./лев. рез.

Конвектор Мини КСК-20 средней глубины, с терморегулятором на входе оснащённый краном Маевского, для двухтрубной системы, концевого исполнения, нижнего левого присоединения на внутренней резьбе G1/2 А ISO228/10.

1)Нагревательный элемент; 2) кожух; 3) кронштейны; 4) терморегулятор.



Рис2.

Конвектор «Универсал» Мини КСК 20 МН-2-… К v ниж./лев. рез.

Конвектор Мини КСК-20 малой глубины, с терморегулятором на входе оснащённый краном Маевского, для двухтрубной системы, концевого исполнения, нижнего левого присоединения на внутренней резьбе G1/2 А ISO228/10.

1)Нагревательный элемент; 2) кожух; 3) кронштейны; 4) терморегулятор.

Таблица1

Номенклатура, тепловой поток и размеры концевых конвекторов малой глубины «Универсал» Мини КСК 20 МН-2-…К v ниж. /лев(прав.) рез.

Обозначение конвектора	Монтажный №	Номинальный тепловой поток $Q_{ну}$, **Вт**	Размеры, мм					
			Общая длина Конвектора **А** ±5	Длина элемента по оребрению **Б**	Длина кожуха **В**	Высота кожуха, мм	Расстояние между кронштейнами **Г**	Масса нетто **кг.**
Мини КСК 20 МН-2-400 К ниж.	У1м	400	730	502	560	257	451	5,7
Мини КСК 20 МН-2-479 К ниж.	У2м	479	820	594	655		543	6,3
Мини КСК 20 МН-2-563 К ниж.	У3м	563	820	594	655		543	8,3
Мини КСК 20 МН-2-677 К ниж.	У4м	677	910	685	750		634	9,3
Мини КСК 20 МН-2-789 К ниж.	У5м	789	1005	782	845		730	10,4
Мини КСК 20 МН-2-902 К ниж.	У6м	902	1105	879	940		827	11,4
Мини КСК 20 МН-2-1015 К ниж.	У7м	1015	1200	976	1035		924	12,4
Мини КСК 20 МН-2-1127 К ниж.	У8м	1127	1290	1067	1135		1015	13,4
Мини КСК 20 МН-2-1240 К ниж.	У9м	1240	1390	1164	1230		1112	14,5
Мини КСК 20 МН-2-1353 К ниж.	У10м	1353	1485	1261	1325		1209	15,5
Мини КСК 20 МН-2-1465 К ниж.	У11м	1465	1580	1358	1420		1306	16,6
Мини КСК 20 МН-2-1578 К ниж.	У12м	1578	1680	1454	1515		1403	17,6
Мини КСК 20 МН-2-1690 К ниж.	У13м	1690	1735	1500	1615		1449	18,2

Примечания:

1. Шаг пластин оребрения ***t*** составляет: в типоразмерах У1м и У2м – 11,4 мм, во всех остальных – 5,7 мм.
2. Вес может колебаться в связи с технологией производства в пределах ± 0,2 кг.

Таблица 2

Номенклатура, тепловой поток и размеры концевых конвекторов средней глубины «Универсал» Мини КСК 20 СН -2-…К v ниж. /лев(прав.) рез.

Обозначение конвектора	Монтажный №	Номинальный тепловой поток $Q_{ну}$, **Вт**	Размеры, мм					
			Общая длина Конвектора **А** ±5	Длина элемента по оребрению **Б**	Длина кожуха **В**	Высота кожуха, мм	Расстояние между Кронштейнами, **Г**	Масса нетто **кг.**
Мини КСК 20 СН-602 К ниж.	У14ам	602	710	420	600	257	369	8,6
Мини КСК 20 СН-731 К ниж.	У15ам	731	805	516	700		465	9,9
Мини КСК 20 СН-860 К ниж.	У16ам	860	905	618	795		567	11,2
Мини КСК 20 СН-1054 К ниж.	У14м	1054	905	618	795		567	15,3
Мини КСК 20 СН-1160 К ниж.	У15м	1160	950	666	865		615	16,2
Мини КСК 20 СН-1265 К ниж.	У16м	1265	1000	714	890		663	17,1
Мини КСК 20 СН-1370 К ниж.	У17м	1370	1050	762	960		711	18,1
Мини КСК 20 СН-1476 К ниж.	У18м	1476	1100	810	985		759	19,1
Мини КСК 20 СН-1580 К ниж.	У19м	1580	1145	858	1055		807	20,1
Мини КСК 20 СН-1686 К ниж.	У20м	1686	1190	906	1085		855	21,0
Мини КСК 20 СН-1800 К ниж.	У21м	1800	1240	954	1150		903	22,0
Мини КСК 20 СН-1900 К ниж.	У22м	1900	1290	1002	1180		951	22,9
Мини КСК 20 СН-2000 К ниж.	У23м	2000	1340	1050	1245		999	23,9
Мини КСК 20 СН-2108 К ниж.	У24м	2108	1385	1098	1275		1047	24,8
Мини КСК 20 СН-2214 К ниж.	У25м	2214	1430	1146	1345		1095	25,8
Мини КСК 20 СН-2321 К ниж.	У26м	2321	1480	1194	1370		1143	26,7
Мини КСК 20 СН-2424 К ниж.	У27м	2424	1530	1242	1440		1191	27,7
Мини КСК 20 СН-2530 К ниж.	У28м	2530	1580	1290	1465		1239	28,6

Примечания:

1. Шаг пластин оребрения ***t*** составляет: в типоразмерах У14ам ÷ У16ам – 11,4 мм, во всех остальных – 5,7 мм.
2. Вес может колебаться в связи с технологией производства в пределах ± 0,2 кг

4. Указания по монтажу

4.1 Конвектор испытан гидравлическим давлением 1,5 МПа и поставляется покупателю в полной заводской готовности.

4.2 Монтаж конвектора должен производиться персоналом с квалификацией «слесарь-сантехник» в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85) «Внутренние санитарно-технические системы зданий», согласно которым отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. Длина отопительного прибора должна быть, как правило, не менее 75% длины светового проема в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50% - в жилых и общественных зданиях.

4.3 При установке конвектора рекомендуется полностью не снимать упаковку или максимально восстановить ее после завершения монтажа - до окончания отделочных работ в помещении.

4.4 При монтаже не допускать попадание влаги, пыли и других загрязнений на внутренние и внешние поверхности кожухов, конвекторов, пространство между пластинами нагревательного элемента.

4.5 Конвектор после окончания отделочных работ должен быть очищен от строительного мусора и прочих загрязнений.

4.6 Не допускается подключать конвектор к системам отопления с использованием теплоносителей с температурой более 115°С и к системам парового отопления.

4.7 Для герметизации резьбовых соединений труб к монтажному комплекту конвектора при температуре воды до 105 °С следует применять льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешанными на натуральной олифе.
При температуре воды выше 105 °С следует применять хризотиловую прядь вместе с льняной прядью, пропитанные графитом, замешанным на олифе. Применение железного сурика не допускается, так как он способствует коррозии стали в соединении. Для пропитки уплотняющего материала можно применять специальные герметики, например анаэробные герметики «СантехмастерГель», «Трибопласт», «Sealant», «Loctite». Также для резьбовых соединений рекомендуется применять готовые для применения уже пропитанные резьбоуплотняющие шнуры типа «Loctite-55», «Рекорд», другие материалы, разрешенные к применению в установленном порядке.

4.8 Монтаж конвекторов во избежание загрязнений и повреждений следует выполнять на подготовленных (оштукатуренных и окрашенных) поверхностях стен.

4.9 Монтаж конвекторов должен осуществляться в соответствии с действующими строительными нормами, правилами по технологии, монтажными чертежами Рис. 3, обеспечивающей их сохранность и герметичность соединений, в следующей последовательности:
а) разметка мест установки подвесной системы (кронштейнов);

б) установка крепежных элементов и крепление их к строительным конструкциям;
в) установка нагревательного элемента конвектора, который следует устанавливать по уровню;
г) подсоединение к трубопроводам системы отопления.
д) установка кожуха на нагревательный элемент, обеспечив полное накрытие кожухом пластин нагревательного элемента. Конвекторы следует устанавливать на расстояниях от оребрения нагревательного элемента конвектора: до пола – 80 ÷ 150 мм, до нижней поверхности подоконных досок – не менее 210 мм, вплотную к поверхности стены.
Кронштейны следует устанавливать под трубы конвектора согласно заданному расстоянию или монтажному чертежу на конвектор, иным документам.
Кронштейны под отопительные приборы следует крепить к бетонным и к кирпичным стенам дюбелями не менее 100 мм (без учета толщины слоя штукатурки).

4.10 Монтажный комплект (присоединительные комплектующие) не входит в стандартную комплектацию и приобретается заказчиком (покупателем) по отдельному заказу.

4.11 Испытание водяных систем отопления совместно с отопительными приборами должно производиться в соответствии с СП 73.13330.2016: гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2) в самой нижней точке системы. Конвектор признаётся выдержавшими испытания, если в течение не менее 5 мин нахождения под пробным давлением отсутствуют течи трубы. Величина пробного давления при гидростатическом методе испытания для систем отопления и теплоснабжения, присоединенных к тепловым сетям централизованного теплоснабжения, не должна превышать предельного пробного давления для установленных в системе отопительных приборов.
Испытания гидростатическим методом систем отопления должны производиться при положительной температуре в помещениях здания, а температура воды должна быть не ниже 5 °С.

4.12 При заполнении конвектора теплоносителем (водой) необходимо удалить из полости трубы конвектора воздух.

Рис.3 Рекомендованная схема установки кронштейнов крепления конвекторов:
а) «Универсал» Мини КСК 20 МН-2-…К v ниж./лев. рез.;
б) «Универсал» Мини КСК 20 СН-2-…К v ниж./лев. рез.

а)



б)



* При перекрытии подоконника более 45 мм от глубины конвектора минимальное расстояние от подоконника до конвектора необходимо увеличить, чтобы обеспечить одевание кожуха.

5. Указания по эксплуатации.

5.1 Условия эксплуатации должны соответствовать требованиям проекта и СП 60.13330.2020 (СНиП 41-01-2003) «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

5.2 Характеристики теплоносителя отопительных сетей (воды) должны соответствовать п.1.11.

5.3 Во избежание ускоренной коррозии конвектор, как и системы теплоснабжения в целом, в течение всего периода эксплуатации должны быть заполнены теплоносителем. По принятым нормативным требованиям не рекомендуется опорожнять конвектор более чем на 15 суток в течение года. При необходимости следует без опорожнения конвектора отключить его от системы отопления запорной арматурой.

5.4 Промывку систем отопления, с установленными конвекторами производить средствами, не вызывающими коррозию стальных труб.

5.5 При эксплуатации необходимо периодически очищать от пыли и других загрязнений внутренние и внешние поверхности кожухов конвекторов, пространство между пластинами нагревательного элемента.

5.6 Для чистки кожуха конвектора пользоваться только мягкой тряпкой или губкой и мыльной тёплой водой, затем смыть мыло и тщательно вытереть поверхности насухо. Не пользоваться абразивными материалами, такими как чистящие порошки и металлические мочалки.

5.7 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- эксплуатация конвекторов при давлениях и температуре выше указанных в настоящем паспорте;
- использовать подводящие трубопроводы и конвектор в качестве электрических цепей;
- во избежание ожогов из-за высокой температуры теплоносителя и повреждений от кромок пластин нагревательных элементов снимать кожух конвектора, кроме как для чистки от пыли и других загрязнений внутренние и внешние поверхности кожухов конвекторов, пространство между пластинами нагревательного элемента.

При температурном напоре более 50 °С поверхность пластин и трубы нагревательного элемента конвектора нагревается выше 75 °С, в связи с чем должны приниматься меры по исключению прямого контакта с перегретой поверхностью выше 80°С.
(СанПиН 2.1.3684-21VIII. Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию зданий и помещений).

Изготовитель не несет ответственности перед потребителем при невыполнении потребителем условий эксплуатации конвектора.

6. Транспортирование хранение и утилизация

6.1 Транспортирование конвекторов осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

6.2 Конвекторы хранят в крытых сухих складских помещениях при температуре от 0 °С до плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75% в условиях, исключающих действие агрессивных сред.

6.3 Конвекторы могут быть уложены в штабели на стеллажах.

6.4 До начала эксплуатации, конвектор необходимо хранить в индивидуальной упаковке изготовителя в закрытом помещении, при этом следует обеспечить их защиту от воздействия влаги и химических веществ. Допускается хранение упакованных изделий, защищенных от воздействия атмосферных осадков, на открытых площадках (под навесом) сроком не более 10 суток.

6.5 Конвектор не содержит вредных для здоровья материалов и подлежит утилизации в обычном порядке. Специальные требования по утилизации не установлены.

7. Гарантийные обязательства

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям ГОСТ 31311-2022 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине изготовителя (кроме клапана и клапанной вставки с термоэлементом, на вышеупомянутые детали действует гарантия в соответствии паспортов ООО «РИДАН»).

7.3 Гарантийный срок эксплуатации изделий, включая срок хранения, 3 года со дня получения потребителем или продажи (при реализации через розничную торговую сеть), но не более 5 лет со дня отгрузки с завода.
Гарантийный срок клапана и клапанной вставки с термоэлементом составляет согласно паспортов ООО «РИДАН».

7.4 Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений, которые не влияют на основные технические характеристики изделий.

7.5 Изготовитель гарантирует замену или ремонт вышедшего из строя в течение гарантийного срока конвектора при соблюдении условий п. 5.1, при отсутствии повреждений на крепежных элементах и других механических повреждений.

7.6 Для предъявления гарантийных требований необходимо представить продавцу либо изготовителю заявление (рекламационный акт) с указанием существа претензии, данный паспорт (копию) с отметками продавца и покупателя, акт монтажа и испытаний при сдаче в эксплуатацию и (или) другие соответствующие документы, оформленные в соответствии с правилами торговли (реализации), монтажа и эксплуатации.

7.7 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия:
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

7.8 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

7.9 Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

7.10 В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Уважаемый покупатель!

ВНИМАНИЕ! До проведения монтажных работ убедитесь, что характеристики отопительных сетей и место установки соответствуют требованиям к конвекторам, приведенным в настоящем паспорте.
Сохраняйте данный паспорт и гарантийный талон с обязательными отметками в течение всего гарантийного срока эксплуатации конвектора.

8. Рекламации

8.1 В случае обнаружения дефектов при эксплуатации изделия в период гарантийного срока, установленных по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.
Акт-рекламация должен содержать:
- наименование изделия, номер партии и дату выпуска;
- дата получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время эксплуатации, мес.;
- сведения о выявленных дефектах.

8.2 Вышедшие из строя изделия должны быть сохранены до выяснения причин возникновения неисправности предприятием-изготовителем.
8.3 Рекламационный Акт должен быть предъявлен предприятию-изготовителю:
Адрес: 143433, Московская обл., г.о. Красногорский, р.п. Нахабино, ул. Новая, д.11,
ООО «МОНТАЖ-ЗП»., или на e-mail: 5660633@mail.ru
Тел. ОТК 8(495) 566-06-33

9. Свидетельство о приемке

9.1 *Свидетельство о приемке заполняется один из нужных разделов, указанных ниже:*

Конвектор «Универсал» Мини КСК 20- _____
(Партия в количестве _____ шт.) соответствует ГОСТ 31311-2022 и признан годным для эксплуатации.

_____

Нагревательный элемент «Универсал» Мини КСК 20-_____
(Партия в количестве _____ шт.) соответствует ГОСТ 31311-2022 и признан годным для эксплуатации.

_____

Кожух «Универсал» Мини КСК 20- _____
(Партия в количестве _____ шт.) соответствует ГОСТ 31311-2022 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления «____» _____ 202__ г.

Служба технического контроля изготовителя _____ Штамп_____